

REF.160621

STONETColis de 2 bidons de 5 litres

Famille 363 RØvision : 29/11/2010

UTILISATION

STONET est un nettoyant dØsincrustant acide tous usages. SpØcialement recommandØ pour dØloger les dØpôts calcaires, les saletØs organiques ainsi que les souillures produites par les accumulations de pierre de lait et de sels minØraux. DØtartre les Øquipements en acier inoxydable et eraluminium utilisØs dans l'industrie alimentaire. N'altère pas l'aluminium, les aciers galvanisØs, mous et inoxydables. Peut Œtre utilisØ sur les sols et surfaces. Très élicace pour nettoyer les appareils utilisØs pour la cuisson à l'eau ou à la vapeur. Excellent pour enlever les rØsidus de sel et de calcium sur les sols durant la pØriode de l'hiver.

COMPOSITION

30% et plus : phosphates

Moins de 5% : agents de surface non-ioniques

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES ET PHYSIQUES

NORMALISATION

Conforme à la lØgislation relative au nettoyage du matØriel pouvant se trouver au contact des denrØes alimentaires (ArrŒtØ du 8 septembre 1999).

MODE ET DOSES D'EMPLOI

Entretien gønøral : Selon le degrø de saletø, diluø de 1 à 4 %, soit01à 40 ml de STONET par litre d'eau.

DØtartrage: Diluer de 1à 2 %, soit 10 à 20 ml de STONET par litre d'eau.

Entretien du carrelage: Diluer de 1 à 2% soit 10 à 20 ml de STONET par litre d'eau.

<u>Important</u>: Pour les matØriaux entrant au contact avec des derØes alimentaires, rinçage à l'eau potable obligatoire.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient: Acide phosphorique (CAS N7664-38-2), Acide gluconique (CAS N526-95-4)

Provoque des brßlures. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immØdiatement et abondamment avec de leau et consulter un spØcialiste. Porter un vŒtement de protection appropriØ, des gants et un papareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immØdiatement un spØcialiste, si possible lui montrer l'Øtiquette. Conserver hors de la portØe des enfants.

Produit rØservØ à un usage exclusivement professionnel. Fiche de donnØes de sØcuritØ disponible sur simple demande. En cas d'urgence, contacter l'hôpital F.WIDAL au 01 40 05 48 48.

CONDITIONNEMENT

Colis de 2 bidons de 5L

