

**REF.010240**

## **DOSE PASTILLE POUR LAVE-VAISSELLE**

**Seau de 9 kg (300 pastilles de 30 g)**

Famille 362

Révision : 25/08/10

### UTILISATION

Tablettes pré-dosées pour le lavage de la vaisselle en machine professionnelle. Utilisable en eau douce comme en eau dure.

Recommandée pour les machines professionnelles à panier fixe.

Pastille multi-cycles à dissolution lente programmée qui maintient le taux d'actif constant dans le bain de lavage.

### COMPOSITION

30% et plus : phosphates

Moins de 5% : agents de surface non ioniques, agents de blanchiment chlorés

### CARACTERISTIQUES

- Pastilles blanches de 30 g, soit 9 kg ..... 300 pastilles
- Non moussantes, totalement solubles dans l'eau
- pH à 1 % ..... 12.0 +/- 0.5

### DOSES ET MODE D'EMPLOI

En début de service, introduire directement dans le bac de lavage 1 pastille pour 15 L d'eau de capacité, soit :

2 pastilles pour une cuve de 30 L d'eau ; 3 pastilles pour une cuve de 45 L d'eau ; 4 pastilles pour une cuve de 60 L d'eau.

Rajouter 1 à 2 pastilles tous les 20 paniers.

Dosages en actifs : 1 à 2 g/L d'eau à 55/60°C.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Contient : METASILICATE DE DISODIUM (n°CE 229-912- 9)

Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Irritant pour les voies respiratoires. Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Provoque des brûlures. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). Ne pas mélanger avec des produits acides.

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

En cas d'urgence, contacter l'hôpital F. WIDAL de Paris au +33 (0)1 40 05 48 48.

### CONDITIONNEMENT

- Seau plastique de 9 kg net

